




Manuel d'utilisation du haut-parleur monté en surface AcousticDesign™

AD-S28Tw

Double caisson d'extrêmes graves à bande passante 200 mm







CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET EXPLICATION DES SYMBOLES

- 1- Lire ces instructions
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Suivre toutes les instructions.
- 5 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 6 Installer conformément à toutes les instructions et la documentation QSC. La suspension et le montage doivent être confiés à des personnes formées aux pratiques sûres de suspension et de montage.
- 7 N'installer à proximité d'aucune source de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplis) qui dégagent de la chaleur.
- 8 Utiliser uniquement des accessoires de marque QSC Audio Products, LLC.
- 9 Utiliser uniquement avec des supports ou équerres spécifiés par QSC Audio Products, LLC.
- 10 Confier toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation ou maintenance est requise lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque.



L'éclair fléché situé dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'une tension « dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour l'homme.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (réparation) dans ce manuel.

AVERTISSEMENT! Avant de placer, installer, monter ou suspendre un haut-parleur, inspecter l'état de toute la visserie, du matériel de suspension, des enceintes, des transducteurs, des supports et du matériel associé. Tout composant manquant, corrodé, déformé ou non adapté à la charge risque de réduire sensiblement la solidité de l'installation et devra être immédiatement corrigé. Utiliser uniquement du matériel de montage prévu pour les conditions de charge de l'installation et toute surcharge éventuelle à court terme imprévue. Ne jamais dépasser les spécifications nominales du matériel de montage ou de l'équipement. Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement.

Garantie (États-Unis seulement ; dans les autres pays, consulter le revendeur ou le distributeur)

Avis de non-responsabilité

QSC Audio Products, LLC n'est pas responsable des dommages subis par les amplificateurs ou tout autre équipement causé par un acte de négligence ou une installation impropre et/ou l'utilisation de ce haut-parleur.

QSC Audio Products – Garantie limitée de 3 ans

QSC Audio Products, LLC (« QSC ») garantit que ses produits sont dépourvus de tout vice de fabrication et/ou de matériel pendant une période de trois (3) ans à partir de la date de vente et remplacera les pièces défectueuses et réparera les produits qui fonctionnent mal dans le cadre de cette garantie si le défaut survient dans des conditions normales d'installation et d'utilisation - à condition que l'appareil soit retourné à l'usine ou à l'un de nos centres de réparation agréés en port pré-payé, accompagné d'un justificatif d'achat (facture, par ex.). Cette garantie prévoit que l'examen du produit retourné doit indiquer, selon notre jugement, un défaut de fabrication. Cette garantie ne s'étend à aucun produit qui a été soumis à une utilisation abusive, un acte de négligence, un accident, une installation incorrecte ou un produit dont le code-date a été retiré ou effacé. QSC ne pourra être tenue pour responsable de dommages accessoires et/ou indirects. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Cette garantie limitée est librement cessible durant sa période de validité.

Le client pourra bénéficier d'autres droits, variables d'une juridiction à l'autre.

Si ce produit a été fabriqué pour une exportation et une vente en dehors des États-Unis ou de ses territoires, cette garantie limitée ne s'appliquera pas. Le retrait du numéro de série sur ce produit ou l'achat de ce produit auprès d'un revendeur non agréé annulera cette garantie limitée.

Cette garantie est régulièrement mise à jour. Pour obtenir la toute dernière version de la garantie de QSC, rendez-vous sur le site www.qscaudio.com.

Contactez-nous au 800-854-4079 ou visitez notre site Web www.qscaudio.com.

© Copyright 2008, QSC Audio Products, LLC

Introduction

Félicitations et merci d'avoir acheté ce caisson d'extrêmes graves. Le modèle AD-S28Tw offre une excellente performance acoustique dans une enceinte attrayante et facile à installer. Lire attentivement ces instructions et suivre les recommandations. En cas de doute sur certains points d'installation, consulter un professionnel d'installation qualifié.

Le modèle AD-S28Tw a deux étages d'attaque à basses fréquences (LF) de 200 mm dans une enceinte à bande passante résonnante. Le modèle AD-S28Tw est équipé d'un transformateur audio adapté à des systèmes distribués de 70 V et 100 V, de même que d'un commutateur à prises multiples capable de contourner le transformateur pour les applications 8 ohms. Le modèle AD-S28Tw inclut également un filtre passe-bas 120 Hz contournable. L'enceinte en contreplaqué de qualité bateaux pourra être posée par terre ou montée par un étrier ou suspendue.


Contenu


Votre caisson d'extrêmes graves monté en surface comprend :


- l'enceinte du haut-parleur avec grille
- feuille de mousse de grille d'appoint
- étrier en acier (1)
- plaques de cisaillement à points de suspension en acier (x3)
- boulons à œil à épaulement en acier forgé M6 (x4)
- boulons M6 cruciformes à tête à six pans (x3)
- rondelles plates (x4)
- joints de montage d'étrier en caoutchouc (x2)
- pieds en caoutchouc avec boulons de fixation intégrés (x4)

<u>Caractéristiques</u>

- 1 Enceinte en contreplaqué de qualité bateaux, peinte
- 2 Capuchons d'extrémité de grille en ABS
- 3 Grille en acier avec feuille de mousse au dos
- 4 Logo QSC rotatif
- 5 Points de suspension M6 intégrés
- 6 Godet d'entrée avec porte rotative (voir détail)
- 7 Pieds en caoutchouc (attachés sur la photo)
- 8 Panneau d'accès pour mainteance
- 9 Commutateur de filtre passe-bas
- **10 -** Commutateur de prise de transformateur
- 11 Porte du godet d'entrée (illustrée en position ouverte)
- 12 Bornes d'entrée à vis









Options d'installation


Le modèle AD-S28Tw a été conçu pour une grande flexibilité d'installation. Le caisson d'extrêmes graves peut être monté par différentes techniques de suspension ou monté sur une étagère ou par terre. Le logo QSC sur la grille peut être tourné horizontalement ou verticalement. Bien que les produits à basses fréquences n'aient pas de caractéristiques de dispersion directionnelle, toute l'énergie sonique produite par ce caisson d'extrêmes graves quitte l'enceinte par le trou étant donné la conception résonnante à bande passante. C'est pourquoi ce trou (située derrière la grille) **NE DOIT PAS** être physiquement bouché par quoi que ce soit et ne doit pas être placé à moins 30,5 cm ou moins de tout objet mesurant plus de 7,5 cm.

Lorsque le caisson d'extrêmes graves est posé par terre ou sur une étagère, il est recommandé d'attacher les pieds.

Pour les installations suspendues, l'enceinte peut être attachée par des points de suspension ou avec l'étrier de fixation fourni. L'enceinte suspendue peut être orientée dans plusieurs positions :








Fixation des pieds

Situez les quatre points d'attache M6 sous le caisson d'extrêmes graves. Consulter les illustrations suivantes en faisant attention aux points d'attache qui sont corrects.



Retirer les vis des points d'attache sélectionnés à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2 ou un tournevis électrique. Retirer uniquement les quatre vis utilisées pour la fixation des pieds. **NE RETIRER AUCUNE AUTRE VIS.** Si un trou de vis reste ouvert, il créera une fuite d'air pouvant causer du bruit et compromettre la performance de l'enceinte.

Visser les pieds en caoutchouc aux points d'attache. Il devrait être facile de visser facilement les pieds si les filets sont correctement enclenchés. Si un pied ne se visse pas facilement, le retirer et le réenclencher dans les filets.




N'utiliser aucun outil pour installer les pieds. Le caoutchouc risque d'être endommagé si un outil est utilisé.


Continuer à tourner le pied jusqu'à ce qu'il touche l'enceinte. La seule force de la main suffira à fermer correctement le trou et à maintenir le pied vissé à l'intérieur.

Une fois les pieds attachés, placer le caisson d'extrêmes graves à l'endroit voulu.

Montage du caisson d'extrêmes graves à l'aide de l'étrier


L'étrier peut servir à monter le caisson d'extrêmes graves sur une surface verticale (mur, par ex.) ou en suspension (plafond ou poutre). Dans un cas comme dans l'autre, les points d'attache de l'étrier sur l'enceinte sont les mêmes. L'étrier a été conçu être attaché sur deux côtés de l'enceinte seulement et ne peut être fixé sur aucune autre surface. L'étrier a des fentes qui permettent la rotation maximum de l'enceinte ou un écart minimum entre l'enceinte et la surface de montage. Consulter les illustrations suivantes.





Il est recommandé d'attacher l'étrier à la surface de fixation avant d'attacher l'étrier au caisson d'extrêmes graves. L'étrier a été conçu pour permettre la fixation à la surface de montage avec des points d'attache entre 140 et 165 mm d'écart.

- 1 Retirer les vis des points d'attache sélectionnés à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2 ou un tournevis électrique. Retirer uniquement les deux vis utilisées pour la fixation de l'étrier. **NE RETIRER AUCUNE AUTRE VIS.** Si un trou de vis reste ouvert, il créera une fuite d'air pouvant causer du bruit et compromettre la performance de l'enceinte.
- 2 Retirer le papier collé à la pièce en caoutchouc et fixer la pièce en caoutchouc sur l'enceinte en pressant la face adhésive dessus. Veiller à ne pas boucher les trous de fixation. L'adhésif maintiendra la pièce en caoutchouc en place lors du montage de l'enceinte sur l'étrier.
- 3 Aligner l'étrier aux points d'attache sur le caisson d'extrêmes graves et placer la visserie de fixation en suivant l'illustration.



4 - Serrer les boulons cruciformes à six pans suffisamment pour maintenir le caisson d'extrêmes graves en place, mais sans empêcher sa rotation avec un minimum de force. Pour les meilleurs résultats esthétiques, vérifier l'alignement du caisson d'extrêmes graves. Tant que le trou n'est pas bouché, l'alignement du caisson d'extrêmes graves ne compromettra pas la performance. Une fois le caisson en position, serrer les boulons de manière à toujours pouvoir le tourner sans avoir à forcer.



L'étrier <u>doit</u> être attaché à une structure capable de supporter le poids du caisson d'extrêmes graves et <u>doit</u> être fixé par de la visserie adaptée à cette charge.



Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement.

Une fois le caisson d'extrêmes graves en position, le logo QSC peut être tourné au besoin. Si le logo est difficile à tourner lors de la première tentative, utiliser un outil. Un petit tournevis à lame plate est recommandé. Insérer avec précaution l'outil entre le logo et la grille pour le tourner. Éviter de rayer la surface de la grille.

Tout point d'attache inutilisé peut servir de fixation secondaire sismique/de sécurité. Attacher un boulon à œil à un point d'attache disponible conformément à la section du manuel intitulé : **Suspending the Subwoofer Using Eyebolts and Shear Plates**. Veiller à laisser moins de 300 mm de mou dans le câble d'attache secondaire.




L'attache secondaire sismique/de sécurité <u>doit</u> être fixée à une structure capable de supporter le poids du caisson d'extrêmes graves et <u>doit</u> être fixée par de la visserie adaptée à cette charge.

Suspension du caisson d'extrêmes graves à l'aide des boulons à œil et des plaques de cisaillement

Le caisson d'extrêmes graves peut être suspendu à l'aide des boulons à œil fournis dans trois orientations possibles.

- 1. Trou sur le côté, caisson d'extrêmes graves dans l'orientation « large »
- 2. Trou sur le côté, caisson d'extrêmes graves dans l'orientation « étroite »
- 3. Trou vers le bas

Pour chacune de ces orientations, les points de fixation des boulons à œil et des plaques de cisaillement sont très spécifiques. Consulter les illustrations suivantes pour bien comprendre chaque orientation et faire attention aux points d'attache qui sont corrects.



L'emplacement des boulons à œil a été conçu pour suspendre le caisson d'extrêmes graves en utilisant le minimum de points d'attache. Parfois, trois points d'attache suffisent. Ces points se situent de sorte que le triangle qu'ils forment contienne le centre de gravité et que le caisson d'extrêmes graves s'équilibre avec les trois points de suspension. Dans certains cas, un ou plusieurs points d'attache ne se situent pas du côté de l'enceinte tourné vers le haut. Dans ce cas, **NE PAS UTILISER DE BOULON À ŒIL**. Dans cette position, le boulon à œil sera en cisaillement et sa performance fortement diminuée. Pour ces points d'attache, une **PLAQUE DE CISAILLEMENT DOIT ÊTRE UTILISÉE POUR SUSPENDRE** le caisson d'extrêmes graves.

Retirer les vis des points d'attache sélectionnés à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2 ou un tournevis électrique. Retirer uniquement les vis utilisées pour la fixation des boulons à œil ou des plaques de cisaillement. **NE RETIRER AUCUNE AUTRE VIS.** Si un trou de vis reste ouvert, il créera une fuite d'air pouvant causer du bruit et compromettre la performance de l'enceinte.

Boulons à œil

Visser le boulon à œil aux points d'attache. Il devrait être facile de visser facilement le boulon à œil si les filets sont correctement enclenchés. Si le boulon à œil ne se visse pas facilement, le retirer et le réenclencher dans les filets.

Continuer à tourner le boulon à œil jusqu'à ce qu'il touche l'enceinte. Une fois l'épaulement du boulon à œil en contact avec l'enceinte, continuer à le tourner jusqu'à ce qu'il soit correctement aligné. Au besoin, utiliser un outil un long tournevis manuel pour le serrer. Placer la lame du tournevis à travers le boulon à œil et l'utiliser pour le tourner. Il est inutile de serrer le boulon à œil jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tourner. Une fois que l'épaulement touche l'enceinte, tout serrage supplémentaire enfoncerait l'épaulement du boulon à œil dans le bois de l'enceinte. Cet encastrement associé à la tension de la suspension sur le boulon à œil empêchera le desserrage du boulon à œil une fois l'enceinte suspendue.



Les boulons à œil <u>doivent</u> être attachés à une structure capable de supporter le poids du caisson d'extrêmes graves et être fixés par de la visserie adaptée à cette charge.



Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement.

Plaques de cisaillement


Aligner le trou de fixation de la plaque de cisaillement sur le point d'attache de l'enceinte, la pièce en caoutchouc se trouvant entre la plaque et l'enceinte. Installer la visserie de fixation comme indiqué sur l'illustration. Serrer les boulons à six pans suffisamment pour maintenir la plaque de cisaillement en place, mais sans empêcher sa rotation avec un minimum de force. Vérifier l'alignement de la plaque de cisaillement de sorte à ce qu'elle soit perpendiculaire à l'enceinte. Une fois la plaque en position, serrer les boulons de manière à toujours pouvoir la tourner sans avoir à forcer.



Les plaques de cisaillement <u>doivent</u> être attachées à une structure capable de supporter le poids du caisson d'extrêmes graves et être fixées par de la visserie adaptée à cette charge.



Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement.



Une fois le caisson d'extrêmes graves en position, le logo QSC peut être tourné au besoin. Si le logo est difficile à tourner lors de la première tentative, utiliser un outil. Un petit tournevis à lame plate est recommandé. Insérer avec précaution l'outil entre le logo et la grille pour le tourner. Éviter de rayer la surface de la grille.

Tout point d'attache inutilisé peut servir de fixation secondaire sismique/de sécurité. Attacher un boulon à œil à un point d'attache disponible conformément aux instructions de la section **Boulons à œil**, plus haut. Veiller à laisser moins de 300 mm de mou dans le câble d'attache secondaire.



L'attache secondaire sismique/de sécurité <u>doit</u> être fixée à une structure capable de supporter le poids du caisson d'extrêmes graves et <u>doit</u> être fixée par de la visserie adaptée à cette charge.

Câblage du signal au caisson d'extrêmes graves

La borne d'entrée se trouve à l'arrière du caisson d'extrêmes graves et elle est couverte par une porte articulée. Ouvrir la porte pour exposer les bornes à vis. Quatre jeux de bornes à vis sont disposés par paires positives/négatives pour un câblage parallèle. Une paire est étiquetée pour l'entrée (réception de signal), l'autre pour la sortie (passage du signal à l'appareil suivant). S'assurer que le câblage est uniforme et correctement apparié.

Les bornes sont conçues pour accepter des câbles entre 18 AWG (1,02 mm) et 12 AWG (2,053 mm). Utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour desserrer la vis de la borne. Dénuder le fil de signal pour exposer 20 mm de fil. Placer le fil dénudé sous la plaque de vissage et resserrer la vis au maximum avec un tournevis manuel.

Les paires d'entrée et de sortie sont parallèles. Les bornes de sortie transmettront exactement ce qui se présente aux bornes d'entrée. Si un signal audio pleine gamme à faible impédance se présente à l'entrée (il est recommandé d'utiliser le filtre passe-bas du caisson d'extrêmes graves dans ce cas), un signal audio pleine gamme à faible impédance sera transmis à l'appareil suivant branché sur la sortie parallèle de l'AD-S28Tw. Si un signal 70 ou 100 V à haute impédance sera transmis à l'appareil suivant branché sur la sortie parallèle de l'AD-S28Tw. Si un filtre passe-bas externe est utilisé et que seul un signal filtré passe-bas se présente à l'entrée, seul l'audio filtré passe-bas sera transmis à la sortie parallèle de l'appareil.

Utilisation d'un étage d'attaque 70 V ou 100 V pour les systèmes audio distribués

Un étage d'attaque 70 V ou 100 V à haute impédance permet généralement le branchement d'un plus grand nombre de haut-parleurs et l'utilisation de fils plus minces sur des longueurs supérieures avec moins de perte. Lors un étage d'attaque à haute impédance est utilisé, le transformateur interne de l'AD-S28Tw **DOIT** être enclenché. Pour cela, tourner le sélecteur de sorte à l'aligner sur l'une des quatre options de prise de transformateur (trois pour 100 V). Le réglage de prise du sélecteur définit la prise du transformateur qui sera utilisée pour tamponner le signal et il est exprimé en termes d'appel de courant sur l'amplificateur. Plus la prise est élevée, plus la sortie du caisson d'extrêmes graves est grande. Les réglages de prise de transformateur doivent être pris en considération lors de la sélection d'un amplificateur pour commander le système. Une bonne règle de conduite est que la puissance nominale de l'amplificateur par canal corresponde au minimum à toutes les prises connectées additionnées, avec 20 % en plus pour la marge. Exemple :

8 haut-parleurs chacun réglé à 50 W

400 + 20% = 480 Utiliser un amplificateur d'une puissance nominale minimum par canal de 480 W

Les transformateurs 70 V/100 V multiprises peuvent saturer avec une énergie basse fréquence. La saturation engendre la distorsion d'écrêtage du signal. Le transformateur utilisé dans l'AD-S28Tw a été conçu sur mesure pour saturer à des fréquences inférieures à la plage de basses fréquences fonctionnelles de l'AD-S28Tw. Il est recommandé d'activer un filtre passe-haut de -6 dB, 30 Hz pour éviter la saturation du transformateur.

ED

Caractéristiques techniques

AD-S28Tw

Réponse en fréquence¹: 42 - 165 Hz (-3 dB), 36 - 205 Hz (-10 dB)

Puissance maximale²: Puissance continue efficace SPL 118 dB

(calculée) Puissance de crête SPL 124 dB

Transducteurs: Double haut-parleur de graves en polypropylène de 200 mm résistant aux intempéries,

gaine en caoutchouc

Impédance (ohm): 8 nom. / 9,5 min à 77 Hz avec entrée filtrée passe-bas / 5,3 min à 63 Hz avec avec sortie

filtrée passe-bas

Gestion de l'alimentation3:

Efficace (CEI 2 h): 250 W Puissance nominale recommandée: 500 W

Sensibilité: 94 dB, 2,83 V, 1 m, retour de masse (2 Π)

Filtre interne : Passe-bas 120 Hz, passif, contournable

Traitement en option : Filtre interne passe-bas 120 Hz >12 dB/octave, contourné

Transformateur:

Type : Noyau laminé à faible distorsion sur mesure, bande large

Prises: $70 \text{ V}: 200, 100, 50, 25 \text{ W} / 100 \text{ V}: 200, 100, 50 \text{ W} / 8 \Omega$ sélectionnées par commutateur rotatif

Connecteurs : Bornes à vis quatre positions ; 2 entrées/2 sorties

Commandes : Sélecteur de prises de transformateur et dérivation ; commutateur rotatif

Commutateur rotatif de filtre passe-bas

Configuration de l'enceinte: Double chambre bande passante, une chambre résonnante, montage en surface

Construction de l'enceinte : Contreplaqué de qualité bateaux

Environnement: CEI 60529 indice IP-x4 - protégé contre la poussière et l'infiltration d'eau.

Non recommandé pour une installation extérieure sans protection adéquate.

Finition : Peinture noire texturé (peinturable)

Grille : Acier zingué peint en noir et capuchons d'extrémité en ABS noir

Visserie de fixation : Étrier en acier à revêtement en poudre noir fourni avec visserie de fixation

Boulons à œil M6 en acier forgé à épaulement zingués noirs

Plaques de cisaillement en acier à revêtement en poudre noir fournies avec visserie de fixation

Pieds en caoutchouc noir fournis avec boulon fileté intégré


Poids - Net/brut : 19,5 kg/25 kg

Remarques:


- 1- Toutes les plages de fréquence spécifiées désignent une réponse en demi-alternance (2Π).
- 2- SPL maximum calculé à 1 m, demi-alternance, haut-parleur fonctionnant à une entrée de bruit rose de puissance efficace nominale, 50 Hz à 20 kHz.
- 3- Puissance d'entrée maximale testée conformément aux recommandations de la CEI ; facteur de crête de signal de 6 dB, limiteur de bande de 50 Hz à 20 kHz.


Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Dimensions de l'AD-S28Tw





<u>Dimensions de l'étrier AD-S28Tw</u>





FR





How to Contact QSC Audio Products, LLC Cómo comunicarse con QSC Audio Products, LLC Comment prendre contact avec QSC Audio Products, LLC Kontaktinformationen für QSC Audio Products, LLC 联系 QSC Audio Products, LLC



Adresse postale: QSC Audio Products, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 États-Unis

Téléphone :



Standard (714) 754-6175

Ventes & Marketing (714) 957-7100 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 854-4079

Service clientèle (714) 957-7100 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 772-2834

Télécopieur :



Ventes & Marketing Télécopieur (714) 754-6174

Service clientèle (714) 754-6173

Site Web: www.gscaudio.com



E-mail: info@qscaudio.com service@qscaudio.com

